


screeneye x



Schnellstartanleitung Deutsch

1. AKTIVIERUNG SCREENEYE X

Um den sports visor **screeneye x** zu aktivieren, die mittlere Taste für 5 Sekunden gedrückt halten. Die aktuelle Uhrzeit erscheint.



2. GRUNDEINSTELLUNGEN/PAIRING

Sobald die **screeneye x** aktiviert ist und die aktuelle Uhrzeit erscheint, "SETTING" auswählen, indem die vordere Taste 3 mal gedrückt wird. „SETTING“ bestätigen mit der mittleren Taste. Einstellung von Zeit und Datum in "TIME", durch Drücken der vorderen bzw. hinteren Taste, vornehmen. Bestätigen mit der mittleren Taste.

Um optionale Sensoren mit dem **screeneye x** zu pairen, wählen Sie „SETTING“ (siehe oben) aus, und drücken Sie die mittlere Taste. Danach gehen Sie mit der vorderen oder hinteren Taste zu „PAIR“ und bestätigen wieder mit der mittleren Taste. „YES“ blinkt. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Sensoren aktiviert sind und bestätigen Sie noch einmal mit der mittleren Taste. Wenn das Pairing erfolgt ist, erscheint „PAIRED“ im Display.

3. SPORT MODUS

„SPORT“ mit der vorderen oder hinteren Taste wählen. Auswahl mit der mittleren Taste bestätigen. Die Displayanzeige erscheint zweigeteilt und kann durch die vordere oder hintere Taste verschieden gesteuert werden. Mittlere Taste länger gedrückt halten, um die Stopp-Uhr zu starten. Vordere Taste länger gedrückt halten, startet den coach-Modus.

4. ÜBERBLICK DISPLAY

	Stopp-Uhr
	Schrittfrequenz (optional)
	Aktuelle Uhrzeit
	Herzfrequenz in % der max. Herzfrequenz (optional)
	Strecke in km oder m (optional)
	Aktuelle Herzfrequenz (optional)
	Temperatur
	Rundenzeit
	Geschwindigkeit/Pace (optional)
	
	Zonenuntergrenze
	Zonenobergrenze

5. TASTEN

Hintere Taste

Kurzer Tastendruck

- Menü**
Rückwärts durch das Menü
- SPORT Modus**
Durchblättern der rechten Display Seite
- Einstell Modus**
Ziffer verringern

Langer Tastendruck

- Menü**
Keine Funktion
- SPORT Modus**
In den Coach-Modus schalten
- Einstell Modus**
Ziffer schneller verringern

Mittlere Taste

Kurzer Tastendruck

- Menü**
Auswahl/Bestätigung des aktuellen Menüobjektes
- SPORT Modus**
Startet eine neue Runde, wenn die Stopp-Uhr läuft.
- Einstell Modus**
Auswählen/Bestätigen

Langer Tastendruck

- Menü**
Keine Funktion
- SPORT Modus**
Starten und stoppen der Stopp-Uhr
- Einstell Modus**
Keine Funktion


Vordere Taste

Kurzer Tastendruck

- Menü**
Vorwärts durch das Menü
- SPORT Modus**
Durchblättern der linken Display Seite
- Einstell Modus**
Ziffer erhöhen

Langer Tastendruck

- Menü**
Eine Menüebene höher wechseln
- SPORT Modus**
Wechsel ins Hauptmenü
- Einstell Modus**
Ziffer schneller erhöhen



6. ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Der sports visor **screeneye x** lässt sich optimal mit dem **heart2feel x** Pulsgurt und dem **maxrun** Laufsensoren kombinieren. Weitere Informationen über mehr Zubehör unter www.o-synce.com oder über einen o-synce Händler.

7. DATENÜBERTRAGUNG

Alle aufgezeichneten Daten können mit dem beiliegenden USB-Kabel an den PC übertragen werden. Auch die genauen Nutzereinstellungen wie Geschlecht, Alter, Gewicht, Herzfrequenzlimits usw. können eingestellt werden. Die passende Software **traininglab** befindet sich auf unserer Internetseite: www.o-synce.com/Tlab

8. WEITERE INFORMATIONEN

Eine ausführliche Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen finden Sie als PDF-Download unter: www.o-synce.com



9. STRUKTURIERTER ABLAUF

Ruhezustand	Hauptmenü	Sport	Data	Setting
Wird nichts angezeigt, mittlere Taste für 5 Sekunden Drücken, damit die aktuelle Zeit angezeigt wird.	Time			Time
	Sport			Unit
	Data			Pair
	Setting			View
				
		Stop watch		
		Coach mode		

10. KONTAKT

Um unsere Kundenbetreuung stets verbessern zu können, Kommentare oder Fragen, an unsere E-Mail Adresse auf www.o-synce.com senden. Bitte den originalen Kaufbeleg oder eine Kopie sicher aufbewahren.

o-synce Europe GmbH

Thaddenstr. 14a
69469 Weinheim
Germany

Kunden Support

Für produktbezogene Fragen
Tel +49-6201 980 50-0
Fax +49-6201 980 50-11

support@o-synce.com